


Panasonic®



IC レコーダー
IC Recorder
取扱説明書
Operating Instructions

品番 RR-QR240/
RR-QR80

付属品
単 4 形乾電池 2 本



この取扱説明書の印刷には、植物性
大豆油インキを使用しています。

お買い上げいただき、まことに
ありがとうございました。
この取扱説明書と保証書を
よくお読みのうえ、正しくお使
いください。そのあと保存し、
必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販
売店名」などの記入を必ず確
かめ、販売店からお受け取り
ください。

保証書付き

上手に使って上手に節電

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年	月	日	品 番	
販 売 店 名				☎ () -	
お 客 様 ご 相 談 窓 口				☎ () -	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部
〒571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505

RQT5156-S F0799KB2089(D)

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した
場合には本書右面記載内容で無料修理を行なうことを
お約束するものです。詳細は右面をご参照ください。

品 番	RR-QR240/RR-QR80
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	電 話 () -
販 売 店	住所・氏名 _____
	電話 () -

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部
〒571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

主な仕様

RR-QR240 RR-QR80

電源 : DC 3V (単 4 形乾電池 × 2 本使用)
実用最大出力 : 90mW (EIAJ)
周波数特性 : 450Hz - 5,000Hz
(-6dB, 外部マイク - インサイドホン、HQ モード)
SN 比 : 37dB (内蔵マイク、HQ モード)
出力端子
インサイドホン : 200mV 16Ω (M3 ジャック)
入力端子
マイク : 0.56mV (M3 ジャック、プラグインパワー対応)
スピーカー : 2.8 cm 丸形 8Ω
最大外形寸法 : 56.0 (W) × 91.7 (H) × 13.3 (D) mm (EIAJ)
本体寸法 : 55.0 (W) × 91.0 (H) × 12.4 (D) mm
質量 : 約 66 g (乾電池含む)
約 47 g (乾電池含まず)
使用温度範囲 : 0 °C ~ 40 °C

電池持続時間 (EIAJ)

電池(単 4 形・2 本)	再生時	録音時
マンガン乾電池(付属)	約 5 時間	約 11 時間
パナソニックアルカリ乾電池 (別売り)	約 15 時間	約 30 時間

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、
後はからぶきしてください。
アルコールやシンナーは使わないでください。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保
証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に
商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に
は、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または
お近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにな
れない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故
障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩
害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電
源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の
故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のな
い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄
をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修
理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の
法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過
後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお
近くのご相談窓口にお問合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取
扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.


乾電池を入れる

乾電池は、黒いリボンの上に入れてください。また、ふたを閉めるときに、リボンの端がふたの外にはみ出さないように注意してください。乾電池を入れる途中で操作ボタンを押さないでください。電池ふたが完全に閉まっていないと、正しく動作しないことがあります。充電式電池をお使いの時には、Panasonicの充電式電池をおすすめします。




単4形乾電池(付属)


電池を入れると「年」表示が点滅しますので、時計を合わせてください。(4ページ)点滅しない場合は、電池をもう一度取り出し、⊕⊖を確かめて入れ直してください。



■乾電池を取り出すときはリボンを持ち上げると簡単に取り出すことができます。




■電池ふたが外れたときはふたの凸部を本体のスリット部分にはめ込む。



お知らせ

録音中に落下等の衝撃が加わったり、電池や電池ふたが外れると、録音中のデータが消えることがあります。

電池残量表示について




新しい電池と交換してください

お知らせ

電池残量表示は、停止中には表示されません。本機では、メモリー保護(時計情報等)のため、乾電池の容量がわずかに残った時点寿命としています。乾電池を交換するときは、30秒以内に行ってください。時計等の設定が保持されます。ただし、録音した内容は常に保持されます。

ホールド機能

ポケットやかばんに入れたときに起こる誤操作や、誤操作による乾電池の消耗を防ぎます。




各操作の前には、必ずホールドを解除してください。


時計を合わせる

録音日時を記録するために、必ず時計を合わせてください。準備: 表示パネルに「年」表示が点滅していることを確認する。点滅していないときは、[モード]を数回押して「年」を表示させる。


[再生/停止、選択]




① 選ぶ ② 確定する




1 [再生/停止、選択]を回して「年」の数字を選ぶ




2 [再生/停止、選択]を押して確定する「月」表示が点滅します。




3 ①②の手順で「月」、「日」を選び、確定する12Hが点滅します。




4 [再生/停止、選択]を回して12時間表示か24時間表示を選ぶ



5 [再生/停止、選択]を押して時間表示を確定する時刻表示が点滅します。




6 ①②の手順で「時」、「分」を選び、確定する通常表示(コロンが点滅)



■途中で通常表示に戻ったときは[モード]を数回押して「年」を表示させ、手順1からやり直す。

モードを切り換える

[モード]を押すたびに、以下の順にモードが切り換わります。各機能の設定は参照ページをご覧ください。



お知らせ


10秒以上放置しておくと、通常表示に戻ります。途中で止めるときは、[停止]を押してください。

*用件が録音されていないときは表示されません。

録音する

用件は、フォルダーに分けて録音、管理できます。また、新しい用件は、自動的にフォルダーの一番最後の部分に録音されるので、すぐに録音が始まります。大切な用件を録音するときは、VOS 機能を“OFF”にしてください。(下記参照)

準備：録音モードを選ぶ(下記参照)



1 フォルダー
押して
録音するフォルダーを選ぶ
押すたびにフォルダーが切り換わります。

2
押して
録音を始める
録音ランプが点灯し、内蔵マイクから録音します。

3 停止
押して
録音を止める
録音を止めると、用件の情報が以下の順に表示されます。(そのあと通常表示に戻ります。)

録音した月日

録音した時刻

録音時間

フォルダー内の総用件数

録音を一時中断するには
[・録音 ● ポーズ]を録音ランプが点滅するまで押し続ける。もう一度押すと、録音を再開します。

録音モードについて

録音モードによって、総録音時間と音質が異なります。(お買い上げ時は“HQ”に設定されています)


	機 種		録音モード
	RR-QR240	RR-QR80	
総録音時間*1 (分)	266	60	LP(ロングプレイ)
	133	30	SP(スタンダードプレイ)
	66	15	HQ*2(ハイクオリティ)
フォルダー	4(A, B, C, D)	2(A, B)	
各フォルダー内の最大用件数	99	99	

*1 総録音時間は、全フォルダーの録音を合わせたものです。

*2 “HQ”(ハイクオリティモード)を選ぶと、よりよい音質で録音できます。


録音モードを切り換えるには

- [モード]を数回押して、録音モードを表示させる(現状の録音モードが表示されます。)
- 10秒以内に[再生/停止、選択]を回して好みの録音モードを選ぶ
- [再生/停止、選択]を押して確定する




マイク感度を切り換える

状況に合わせてH(High)とL(Low)に切り換えることができます。(お買い上げ時は、マイク感度レベルは“H”に設定されています。)
また、マイク感度は市販のマイクを接続している場合も切り換え可能です。




1 [モード]を数回押して、“L-MIC SENS-H”を表示させる

2 10秒以内に[再生/停止、選択]を回して、好みのマイク感度を選ぶ



H:比較的小さな音まで録音する


↔



L:比較的大きな音のみ録音する

3 10秒以内に[再生/停止、選択]を押す

録音可能残時間を確認するには
録音中に[モード]を1回押す
録音可能残時間が数値と円グラフで表示されます。もう一度押すともとの表示に戻ります。



録音可能残時間がわずかになると、録音時間表示が自動的に上記のような表示に変わります。録音時間を確認するときは、[モード]を押してください。(録音時間が約3秒間表示します。)

円グラフについて

時計回りに減っていきます。録音残時間がわずかになると最後の表示が点滅します。

■“FULL”と表示されたときは

各フォルダー内の用件数、または総録音時間が最大に達しています。録音を続けたいときは、不要な用件を消去してください。(11ページ、「消去する」参照)


■市販のマイクを接続して録音するには

[マイク]ジャックにマイクのプラグを差し込む。内蔵マイクは自動的に切れます。プラグインパワータイプのマイクも使用できます。

プラグタイプ：モノラルミニ(M3)

から録音を防ぐ(VOS機能)

デジタルVOS機能(Voice Operation System)を使うと、無音のときに録音を自動的に一時停止するので、無駄な録音を防ぐことができます。マイク感度が“L”側のときに働きやすくなります。



1 [モード]を数回押して、“●”を表示させる

2 10秒以内に[再生/停止、選択]を回して、“On”を選ぶ

3 10秒以内に[再生/停止、選択]を押す
録音中にVOS機能が働くと、“●”が点滅します。

VOS機能を解除するには
2 で“OFF”を選び、[再生/停止、選択]を押す

再生する

録音したばかりの用件を聞くときは、手順 3 から操作してください。
ひとつの用件の再生が終わると、次の用件の番号を表示して停止します。

1 **フォルダー** 押して 再生したいフォルダーを選ぶ

2 [再生/停止、選択]を回して 再生したい用件を選ぶ
選んだ用件の情報が以下の順に表示されます。
(そのあと通常表示に戻ります。)


録音した月日 録音した時刻 録音した時間 フォルダー内の総用件数

BJ 01 REC DATE 6 3 PM 3:35 HQ BJ 01 12:23 HQ BJ 01 06 HQ

3 [再生/停止、選択]を押して 再生を始める 再生時間 00:04 HQ

4 [音量]を回して 音量を調節する

■ 再生残時間を確認するには
再生中に[モード]を押す
再生残時間が数値と円グラフで表示
されます。もう一度押すと、もとの
表示に戻ります。



円グラフは時計回りに減っていきます。

■ いろいろな再生方法
[再生/停止、選択]を使って行います。

再生を途中で止める	再生中に次の用件に進む	再生中の用件の始めに戻る	早送り、早戻しする
再生中に押す	ゆっくり回す	ゆっくり回す	再生中に速く回す
もう一度押すと止めた位置から再生します。		再生開始から 2 秒以内に行った場合は 1 件前の用件に戻ります。	10 秒間隔で早送り、早戻しされます。(用件をとび越すことはできません)

お知らせ

早送り・早戻し、用件の分割 (9 ページ) 後の再生では、音量が変化することがあります。

■ 各用件の初めの部分をひととおり聞くには (イントロスキャン再生)
停止中に、[再生/停止、選択]を約 2 秒間押し続ける
最初の用件から最後の用件まで始めの約 5 秒間だけを再生します。
聞きたい用件が見つかったところで[再生/停止、選択]を押すと、
その用件を続けて聞くことができます。

■ インサイドホン (別売り) で聞くには
プラグタイプ: モノラルミニ (M3)
(推奨品番: RP-HE130)

インサイドホンで聞いているときは、スピーカーから音は出ません。

お願い

インサイドホンのコードを本体に巻き付けるときは、たるみを持たせてゆるく巻いてください。



再生速度を変えるには

再生速度は 3 段階に調整することができます。(お買い上げ時は、通常速度に設定されています。)

1 **2・3**

1 [モード]を数回押して、“SLOW - FAST”を表示させる

2 10 秒以内に[再生/停止、選択]を回して、好みの再生速度を選ぶ

SLOW:遅い ↔ 通常速度 ↔ FAST:速い

3 10 秒以内に [再生/停止、選択]を押す

[停止]

■ 再生速度を通常に戻すには
停止中に[停止]を約 3 秒間押し続ける

操作確認音について

操作確認音の有無は、状況に合わせて切り換えることができます。
(お買い上げ時は“On”に設定されています。)

1 **2・3**

1 [モード]を数回押して、“bEEP”を表示させる

2 10 秒以内に[再生/停止、選択]を回して、“On”か“Off”を選ぶ


bEEP On ↔ bEEP Off

3 10 秒以内に [再生/停止、選択]を押す

用件を分割する

用件を分割すると、その部分から新しい用件番号になるため、長時間録音の場合に、再生したい場所を素早く探すことができます。

準備：フォルダーを選び、分割したい用件を選んでおく
(8 ページ、手順 1、2 参照)



1 [再生/停止、選択]を押して、
用件を再生する

用件を分割したいところで

2 [分割]を押す
再生が止まり、
用件番号が点滅します。

3 10 秒以内に、
[分割]を約 2 秒間押し続ける
分割後の後半の用件番号

途中で止めるには
2 のあと、[停止]を押す

分割するたびに分割した用件以降の用件番号は 1 ずつ増えます。


お知らせ

フォルダー内にすでに 99 件の用件が録音されている場合、さらに用件を分割することはできません。
極端に短い用件 (1 秒弱) は、分割できないことがあります。
分割した用件の時計情報には誤差がありますので、めやすとしてお使いください。

用件を移動する

用件を別のフォルダーに移動することが可能なため、内容に合わせて用件を整理することができます。

準備：フォルダーを選び、移動したい用件を選んでおく
(8 ページ、手順 1、2 参照)



1 [再生/停止、選択]を押して、
用件を再生する

2 [フォルダー]を押して、
移動先のフォルダーを選ぶ

RR-QR240

押すたびに移動先の
フォルダーが変わります。

現在のフォルダー
移動先のフォルダー

3 10 秒以内に、
[再生/停止、選択]を押す

途中で止めるには
2 のあとに[停止]を押す

お知らせ


すでに 99 件の用件が録音されているフォルダーには、用件を移動することはできません。

タイマーを使う

タイマー録音

録音開始時刻と録音終了時刻を設定することができます。

準備：時計を合わせておく (4 ページ)
録音したいフォルダーを選んでおく (8 ページ、手順 1 参照)



タイマー録音中は、
“REC”が点滅

1 [モード]を数回押して、
“REC”を表示させる

2 10 秒以内に、
[再生/停止、選択]を回して、
“On”を表示させる

3 10 秒以内に、
[再生/停止、選択]を押す
録音開始時刻が点滅します

4 録音開始、終了時刻を設定する
① 10 秒以内に[再生/停止、選択]を
回して、開始時刻を合わせる

② 10 秒以内に、
[再生/停止、選択]を押す
“OF”が表示され、録音終了時刻が
点滅します

③ 同様の手順で終了時刻を設定する
(設定が完了すると録音開始時刻と終了
時刻を表示した後通常表示に戻ります。)


お知らせ

VOS 機能を“On”にすると、タイマーで設定した録音時間より実際の録音時間が短くなる場合があります。
タイマー録音が始まる前に別の用件を録音する場合は、録音可能残時間にご注意ください。
録音可能残時間が 1 分未満のときは、タイマー録音の設定はできません。

タイマー再生

再生開始時刻を設定できます。(用件の再生が終了すると自動的に止まります。)

準備：時計を合わせておく (4 ページ)
再生したいフォルダーと用件を選んでおく (8 ページ、
手順 1、2 参照)



タイマー再生中は、
“PLAY”が点滅

1 [モード]を数回押して、
“PLAY”を表示させる

2 10 秒以内に、
[再生/停止、選択]を回して、
“On”を表示させる

3 10 秒以内に、
[再生/停止、選択]を押す
再生開始時刻が点滅します

4 再生開始時刻を設定する
① 10 秒以内に[再生/停止、選択]を回して、
開始時刻を合わせる

② 10 秒以内に[再生/停止、選択]を
押す (設定が完了すると再生開始時刻
を表示した後通常表示に戻ります。)

■タイマー設定を解除するには

2 で“OFF”を選び、[再生/停止、選択]を押す

■タイマー設定を確認するには

設定後に[モード]を数回押し、“REC”または“PLAY”を表示させる
(設定時刻等が表示されます。)

お知らせ


タイマーは、設定時から 24 時間以内で設定可能です。
タイマー録音とタイマー再生を同時に設定することはできません。
(両方設定した場合は、後に設定した方が働きます。)
電池等が外れ、時計情報が失われると、タイマー設定は解除されます。

消去する

一件ずつ、または全用件を一度に消去することができます。消去された用件をもとに戻すことはできませんので、ご注意ください。


準備：消去するフォルダーを選んでおく
(8 ページ、手順 1 参照)

- 1** [消去]を約 2 秒間押し続けて、“ERASE”を表示させる



- 2** 10 秒以内に、
[再生/停止、選択]を回して、消去
内容を選ぶ
表示は次のようになります。

フォルダーの最初の用件 フォルダーの最後の用件



① 全フォルダーの用件 フォルダー内の
全用件

RR-QR80 はフォルダー A、B のみ

- 3** 10 秒以内に、
[消去]を押す
1 件ずつ消去した場合、消去した用件以降の用
件番号は 1 ずつ減ります。

途中で止めるには
手順 3 の前に[停止]を押す

お知らせ


用件が入っていないフォルダーを選ぶと、**1**で“ERASE”を表示
させることができません。
ロックをかけた用件は消去できません。消去する場合は、
ロックを解除してください。(下記「誤消去を防ぐ」参照)
録音、消去を繰り返すと、録音可能時間が短くなることがあります。
そのときは、全フォルダー消去(手順 2、①)で、もとに戻ります。

誤消去を防ぐ


大切な用件は、誤って消去してしまわないようにロックしておく
ことをおすすめします。

準備：ロックしたい用件が入ったフォルダーと用件を選んでおく
(8 ページ、手順 1、2 参照)

1 2



- 1** [モード]を押して、
“LOCK”と用件番号を
点滅させる




- 2** 10 秒以内に
[再生/停止、選択]を押す

途中で止めるには
手順 2 の前に[停止]を押す

■ ロックを解除するには
手順 1・2 と同様の手順で、“LOCK”を消す

各部のなまえ



- 1** 音量つまみ(Volume)
2 録音ランプ(Recording lamp)
3 内蔵マイク(Microphone)
4 分割ボタン(Divide)
5 消去ボタン(Erase)
6 表示パネル(Display screen)
7 停止ボタン(Stop)
8 スピーカー(Speaker)
9 再生/停止、選択ダイヤル
(Play/stop, select dial)
10 モードボタン(Mode)
11 ホールドつまみ(Hold)
12 フォルダーボタン(Folder)
13 録音 - ポーズボタン
(Recording, pause)
14 マイクジャック
(Microphone jack)
15 インサイドホン)ジャック
(Earphone jack)
16 電池ふた(Battery cover)
17 ハンドストラップ(市販)取り
付け孔(Hand strap hole)

Operating Instructions

(Refer to the illustration above for the location of the controls.)

Setting the time

Insert the batteries and confirm the year
display is flashing. (Or press **10** several
times until the year is displayed.)

- Turn **9** to set the year.
- Press **9**.
- Repeat 1 and 2 to set the month,
and day in turn.
- Turn **9** to select 12 or 24 hour
time display.
- Press **9**.
- Repeat 1 and 2 to set the time.

Recording

- Press **12** to select the folder to record
into.
- Press **13** to start recording.
- Press **7** to stop recording.

To pause recording

Press and hold **13**. Press again to
resume recording.

To check available recording time

Press **10** while recording. Press again to
restore the display.

When “FULL” is displayed:

There is no available time or there are
no available item numbers to record into.
To continue recording, erase unneeded
items.

Changing recording mode

- Press **10** several times until the
current recording mode is displayed
(“HI”-high quality, “SP”-standard play
or “LP”-long play) is displayed.
- Within 10 seconds, turn **9** to select
the required mode.
- Within 10 seconds, press **9**.

Preventing unnecessary recording

- Press **10** several times until “**9**”
is displayed.
- Within 10 seconds, turn **9** to select “On”.
- Within 10 seconds, press **9**.

Changing microphone sensitivity

- Press **10** several times until the
“L-MIC SENS-H” is displayed.
- Within 10 seconds, turn **9** to select
the required level of sensitivity.
- Within 10 seconds, press **9**.

Playback

- Press **12** to select the folder containing
the item you want to play.
- Turn **9** to select the item you want to
play.
- Press **9**.
- Adjust volume **1**.

To check the remaining playback time
Press **10** during play. Press again to
restore the display.

To listen to the first few seconds of each item (Intro-scan)

Press and hold **9** while stopped.

To change playback speed

- Press **10** several times so “SLOW-
FAST” is displayed.
- Within 10 seconds, turn **9** to select
the speed.
- Within 10 seconds, press **9**.

Dividing items

Preparation: Select the folder and the
item you want to divide.

- Press **9** to start playback of the item.
- Press **4** at the point you want to
divide the item.
- Within 10 seconds press and hold **4**.

Moving items

Preparation: Select the folder and the
item you want to move.

- Press **9** to start playback of the item.
- Press **12** to select the folder you want
to move the item to.
- Within 10 seconds press **9**.

Timer recording and playback

Preparation:
Select the folder to record into or the
folder and the item to play.

- Press **10** several times until “REC”
or “PLAY” is displayed.
- Within 10 seconds, turn **9** to select “On”.
- Set the times by following steps.
① Within 10 seconds, press **9**.
② Within 10 seconds, turn **9** to
change the start time.
③ Within 10 seconds, press **9**.
④ Within 10 seconds, turn **9** to
change the finish time.※
⑤ Within 10 seconds, press **9**.※
※ Timer recording only.

Erasing items

Preparation:
Select the folder first to erase the
individual items or folders.

- Press and hold **5** to display “ERASE”.
- Within 10 seconds, turn **9** to select
the item, all items in the folders or all
folders you want to erase.
- Within 10 seconds, press **5**.

Erasure prevention

Preparation: Select the folder and the
item you want to lock.

- Press **10** so “LOCK” flashes.
- Within 10 seconds, press **9**.
Repeat to unlock.

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



警告

分解・改造しない



分解禁止

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。

点検や修理は、販売店へご依頼ください。

自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない




周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。

歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。



注意

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。


夏の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない



スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。



注意



乾電池は、以下のことを守り正しく取り扱う

⊕と⊖は正しく入れる

新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない

充電しない

加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない

長期間使用しないときは、取り出しておく
ネックレスなどの金属物といっしょにしない

取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、火災や周囲汚損の原因になります。

万一液漏れが起こったら、販売店にご相談ください。

液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

故障かな!?

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
操作ができない。 録音ができない。	ホールド状態になっていませんか？ 電池ふたはきちんと閉まっていますか？ 乾電池が外れていませんか？	3
表示パネルに “U01”表示が出る。	乾電池が消耗していませんか？	3
インサイドホンを使用したとき聞こえない、聞こえにくい、雑音が出る。	インサイドホンプラグはしっかりと差し込まれていますか？ プラグが汚れていませんか？（汚れをきれいに拭き取ってください。）	7
録音が途中で止まる。	VOS機能が働いていませんか？	6
録音日時が表示が “----”になる。	時計を合わせていますか？（時計を合わせていないときに録音した用件は、録音した日時が表示されません。）	4
再生速度が速い、遅い。	再生速度を変更していませんか？	8
“FULL”表示がでて、録音できない。	フォルダーに99件の用件が入っていませんか？ 最長録音時間に達していませんか？	5、6
スピーカーから音が出ない。	インサイドホン（別売り）が接続されていませんか？ 音量が小さすぎませんか？	7、8
用件、フォルダーが消去できない。	からのフォルダーを選んでいませんか？ 用件がロックされていませんか？	11
“12:00”が点滅する。	時計を合わせてください。	4

■故障防止のために以下のことにもご注意ください。

強い衝撃や落下を避ける

風呂場など、湿気の多いところでの使用は避ける

倉庫など、ほこりの多いところでの使用は避ける

暖房器具の近くなど、温度が高いところでの使用は避ける

雨にぬらさない

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は・・・

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（表紙の下をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

修理を依頼されるとき

14 ページの「故障かな!？」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、IC レコーダーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル (料金無料) 365日 / 受付9時～20時

International Customer Care Center ナショナル/パナソニック 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は

TOKYO ☎ (03)3256-5444

OSAKA ☎ (06)6645-8787

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西19条南1丁目7-11	函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
旭川 ☎ (0166)31-6151 旭川市2条通21丁目左1号		

東北地区

青森 ☎ (0177)39-9712 青森市大字ハッ役字矢作1-37	岩手 ☎ (019)639-5120 盛岡市羽場13地割30-3	山形 ☎ (023)641-8100 山形市流通センター3丁目12-2
秋田 ☎ (018)826-1600 秋田市御所野湯本2丁目1-2	宮城 ☎ (022)375-2512 仙台市泉区市名坂字清水端59-2	福島 ☎ (0243)34-1301 福島県安達郡本宮町字南/内65

首都圏地区

栃木 ☎ (028)689-3321 宇都宮市御幸町194-20	埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	東京 ☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
群馬 ☎ (027)352-1217 高崎市萩原町沖中205-18	千葉 ☎ (043)208-6011 千葉市中央区星久喜町172	山梨 ☎ (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目1-27
水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳河町309-2	船橋 ☎ (047)334-5111 船橋市本中山6丁目11-7	神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16
つくば ☎ (0298)64-8090 つくば市花畑2丁目8-1	柏 ☎ (0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6	新潟 ☎ (025)286-7725 新潟市東明1丁目8-14

中部地区

石川 ☎ (076)294-2683 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	長野 ☎ (0263)58-0073 松本市大字笹賀7600-7	岡崎 ☎ (0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28
富山 ☎ (0764)32-8705 富山市寺島1298	静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市西島765	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30
福井 ☎ (0776)54-5606 福井市開発4丁目112	名古屋 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10	高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82
		三重 ☎ (059)255-1380 久居市森町字北谷1920-3

近畿地区

滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市勝部町6丁目2-1	大阪 ☎ (06)6359-6225 大阪市北区本庄西1丁目1-7	和歌山 ☎ (0734)75-1311 和歌山市中島499-1
京都 ☎ (075)672-9636 京都市南区上鳥羽石橋町20-1	奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市椎木町404-2	兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6

中国地区

鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1	出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音8丁目13-20
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93	山口 ☎ (0839)86-4050 山口市鏡鏡司字鏡鏡司団地北447-23
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目10-19	岡山 ☎ (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町矢尾807	

四国地区

香川 ☎ (087)868-9477 高松市勅使町152-2	高知 ☎ (0888)66-3142 南国市岡豊町中島331-1	愛媛 ☎ (089)971-2144 松山市土居田町750-2
徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108		

九州地区

福岡 ☎ (092)593-9036 春日市春日公園3丁目48	大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35	天草 ☎ (0969)22-3125 本渡市港町18-11
佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市本庄町大字本庄896-2	宮崎 ☎ (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1949-1	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3	大島 ☎ (0997)53-5101 南瀬市矢之脇町10-5

沖縄地区

沖縄 ☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
--------------------	---------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。